
GERADOR DE FUNÇÃO DDS 20MHz Generador de Función DDS 20MHz 20MHz DDS Function Generator MFG-4221





^{*} Imagem meramente ilustrativa. Only illustrative image./Imagen meramente ilustrativa

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Instructions manual
Manual de Instrucciones

SUMÁRIO

| 1) | INFORMAÇOES GERAIS | .02 |
|----|--|--------------|
| | 1.1 Resumo de Segurança | .02 |
| | 1.2 Símbolos e Termos de Segurança | .03 |
| 2) | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | |
| , | 2.1 Introdução | |
| | 2.2 Especificações Técnicas | .06 |
| | 2.3 Especificações Gerais | |
| | 2.4 Configuração Inicial | .10 |
| | 2.5 Princípios | . 11 |
| | 2.5.1 Estrutura dos Princípios | . 11 |
| | 2.5.2 Princípios de Trabalho DDS | |
| | 2.5.3 Princípios do Controle de Operação | |
| 3) | ACESSÓRIOS | .13 |
| 4) | INSTALAÇÃO | .13 |
| • | 4.1 Inspeção Inicial | .13 |
| | 4.2 Conectando a Alimentação AC | .13 |
| | 4.3 Ligando o Instrumento | .14 |
| | 4.4 Resfriamento e Ventilação | .14 |
| | 4.5 Posicionamento | .14 |
| | 4.6 Aquecimento | .14 |
| 5) | OPERAÇÃO | .15 |
| | 5.1 Descrição dos Painéis Frontal e Traseiro | .15 |
| | 5.2 Descrição dos Controles | .16 |
| | 5.3 Descrição da Tela | . 18 |
| | 5.4 Descrição dos Conectores | .20 |
| | 5.5 Operação Básica | .21 |
| | 5.6 Instruções de Operação | .24 |
| | 5.6.1 Regras Gerais de Operação | .24 |
| | 5.6.2 Frequência do Canal A | .25 |
| | 5.6.3 Freqüência do Canal B | |
| | 5.6.5 Modulação em Frequência (FM) | |
| | 5.6.6 Medição de Frequência Externa | . ບ ເ ວ ວ |
| C١ | CALIBRAÇÃO | |
| 0) | | |
| | 6.1 Parâmetros de Calibração - Parte I | |
| | 6.2 Parâmetros de Calibração - Parte II | |
| 7) | MANUTENÇÃO | |
| | 7.1 Troca de Fusível | |
| | 7.2 Ajuste e Calibração | .36 |
| 0) | 7.3 Limpeza | |
| 8) | 8 1 Cadastramento do Certificado de Garantia | |
| | X 1 Cadastramento do Certificado de Garantia | -42 |

1) INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Resumo de Segurança

Favor reservar um tempo para ler estas instruções por completo antes de operar o equipamento. Preste atenção, em particular, às CAUTELAS exibidas em condições ou ações que podem expor o usuário a perigo e às CAUTELAS exibidas em condições ou ações que podem resultar em danos ao equipamento.

- Sempre inspecione o equipamento e seus acessórios quanto a qualquer sinal de dano ou anormalidade antes de cada uso.
- Nunca aterre seu próprio corpo e mantenha-o isolado do terra.
- Nunca toque em fios, conexões ou quaisquer condutores vivos expostos.
- Não instale peças de reposição ou execute qualquer modificação no equipamento que não seja autorizada.
- Tenha cautela quando trabalhar com tensões acima de 60V DC ou 30V AC RMS. Tais tensões podem expor a choques elétricos perigosos.
- Lembre-se de que a tensão de linha está presente em alguns pontos do circuito de alimentação tais: como chave liga/desliga, fusível, transformador de potência, etc., mesmo quando o equipamento está desligado.
- Lembre-se também que a alta tensão pode estar presente em pontos imprevistos no equipamento com defeito.

1.2 Símbolos e Termos de Segurança



Aterramento de Proteção

Para identificar qualquer terminal que seja apropria do para a conexão Condutor externo para proteção contra choques elétricos. Em caso de ausência, ou o eletrodo do terminal terra.



Terminal Terra Conectado ao Chassis

Chave de Controle pressionada



Chave de Controle não-pressionada



Corrente Alternada



CAUTELA: Risco de danos.



CAUTELA: Risco de choque elétrico.

2) DESCRIÇÃO DO PRODUTO

2.1 Introdução

Obrigado por adquirir nosso produto. Produto de alta tecnologia produzido sobre o mais rigoroso controle de qualidade. Proporcionando a garantia da sua alta precisão e confiabilidade. Para o uso correto do produto, favor ler este manual de instruções cuidadosamente.

- 1. Para manter a total precisão e confiabilidade do produto, utilize-o dentro da faixa do padrão de ajuste (temperatura de 10°C a 35°C, umidade de 45% a 85%).
- Após ligado, deixe por um período de pré-aquecimento de pelo menos 30 minutos antes do uso.
- 3. Este equipamento deve ser usado com cabo de alimentação de 3 pinos para maior segurança.
- 4. Para melhorar a qualidade da especificação e do visual externo, o produto pode sofrer modificações sem prévio aviso.
- 5. Se estiver em dúvida quanto a operação do equipamento, favor entrar em contato com o nosso suporte técnico.

Fazendo uso da Técnica DDS(Direct Digital Synthesis), o Gerador de Função MFG-4221 20MHz DDS é do mais alto índice de performance e possui diversas funções necessárias para a rápida conclusão das medições. O design simplificado e direto do painel frontal, interface numérica do display, e sinalizadores luminosos são convenientes para operação e observação pelos usuários. Além disso, a expansão de funções opcionais alavancam as características do aparelho.

O Gerador é dotado de especificações e poderosas características funcionais mencionadas resumidamente abaixo:

- Alta exatidão de frequência: até o nível de 10-5.
- Alta resolução de frequência: 20mHz para todas as faixas.
- Faixas de medição ilimitadas: sem limitação para toda a faixa, configuração direta digital.
- Processos não integrados: para estabilização imediata dos valores durante a seleção, sinal contínuo e amplitude sem deflexão.
- Alta exatidão de forma de onda: a saída das formas de onda são sintetizadas pelos computação de valores das funções, com alta exatidão de onda e baixa distorção.
- Diversas formas de onda: 16 tipos
- Características de onda quadrada: preciso duty cycle configurável.
- Características de saída: saída independente de dois canais, a diferença de fase pode ser configurada com exatidão.
- Varredura de frequência: tem a função de varredura de frequência e de amplitude. O marco inicial e final pode ser configurado arbitrariamente.
- Modulação em frequência: sinal modulado em frequência (FM) pode ser gerado.
- Computação: frequência ou período, valor de amplitude rms ou valor pico a pico podem ser selecionados.
- Modo de operação: operação por teclado, tela do display larga e colorida, configuração digital direta ou ajustável continuamente através de knobs.
- Alta confiabilidade: A adoção de circuito de Larga Escala de Integração (LSI), SMT e VFD faz com que o gerador tenha alta confiabilidade e longa vida útil.
- Medição de frequência: O contador de frequência pode ser selecionado para medir a frequência de sinais externos de até 100MHz
- Interface programável: Interface RS232 disponível.

2.2 Especificações Técnicas

Saída A - Forma de Onda:

Formas de Onda: 16 tipos (Senoidal, Quadrada, Triangular, Rampa de Subida, Rampa de Descida, Pulso positivo, Pulso negativo, Degrau, DC positiva, DC negativa, Onda-Completa, Meia-Onda, Função Exponencial, Função Logarítmica, Função Semi-Circular, Função Senoidal).

Largura de Onda: 1024 pontos
 Taxa de Amostragem: 100 MSa/s
 Resolução de Amplitude: 8 bits

• Distorção Harmônica: ≥40dBc (<1MHz)</p>

 \geq 35dBc (1MHz a 10MHz) \geq 30dBc (10MHz a 20MHz)

Distorção Total: ≤1% (10Hz a 100kHz, ≥ 200mVrms)
 Pulso e Quadrada: Tempo de Subida/Descida: ≤ 35ns

Sobre pulso: ≤ 10%

• **Duty Cycle:** 1% a 99%

Saída A - Frequência:

• Faixa: Sinal: 30mHz a 20MHz

• Resolução: 10mHz

• Exatidão: $\pm (5 \times 10^{-5} + 20 \text{mHz})$ • Estabilidadade: $\pm 5 \times 10^{-6} / 3 \text{hrs}$

Saída A - Amplitude:

Faixa de Amplitude: 2mVpp a 20Vpp - alta Impedância para

Frequências ≤ 10MHz

2mVpp a 14Vpp - alta Impedância para

Frequências: > 10MHz ≤ 15MHz

2mVpp a 8Vpp - alta Impedância para

Frequências: > 15MHz

• Resolução: 1mVpp

Exatidão: ± (1% +2mV)-Alta Impedância, Tensão Virtual, 1kHz

• Estabilidade: ± 0.5% / 3 hrs

• Flatness: $\pm 1 dB - 1 MHz até \le 10 MHz$

± 1dB - 10MHz até ≤ 15MHz ± 1.5dB - 15MHz até ≤ 20MHz

Impedância de Saída: 50Ω

Saída A - Offset: para atenuação de 0dB

Faixa: ± 10V - alta impedância para níveis de saída ≥ 2Vpp)

± 1V - alta impedância, 0.2Vp-p ≤ para níveis de saída < 2Vpp

± 0.1V - alta impedância, para níveis de saída < 0.2Vpp

*Nota : A soma da metade da amplitude de saída do sinal e o valor absoluto de offset devem ser menores que as faixas Offset.

• Resolução: 10mV

• **Exatidão:** ± (1% + 20mV)

Saída A - Varredura: varredura de frequência linear

• Faixa: o ponto inicial/final é configurado arbitrariamente

• Largura: qualquer valor maior que a resolução

• Taxa: 2ms a 60s/ etapa

Modo: positivo, negativo, to-and-fro (ir e vir)

Saída A - Modulação em Frequência

• Portadora: Canal A

• Sinal Modulador: sinal interno do canal B ou sinal externo

Desvio: 0% a 10%

Saída B - Forma de Onda:

• Formas de Onda: 16 tipos (Senoidal, Quadrada, Triangular, Rampa de

Subida, Rampa de Descida, Pulso positivo, Pulso negativo, Degrau, DC positiva, DC negativa, Onda-Completa, Meia-Onda, Função Exponencial, Função Logarítmica, Função Semi-Circular, Função Senoidal).

Largura de Onda: 1024 pontosTaxa de Amostragem: 100 MSa/s

• Resolução de Amplitude: 8 bits

• Distorção Harmônica: ≥40dBc (<1MHz)

 \geq 35dBc (1MHz a 10MHz) \geq 30dBc (10MHz a 20MHz

• **Distorção Total:** $\leq 1\%$ (10Hz a 100kHz, ≥ 200 mVrms)

Pulso e Quadrada: Tempo de Subida/Descida: ≤ 35ns Sobre pulso: ≤

10%

• Ciclo duty: 1% a 99%

Saída B - Frequência:

Faixa: Sinal: 30mHz a 20MHz

Resolução: 10mHz

• Exatidão: ± (5×10⁻⁵+ 20mHz) • Estabilidadade: +5×10⁻⁶/ 3hrs

Saída B - Amplitude:

• Faixa de Amplitude: 2mVpp a 20Vpp - alta Impedância para

Frequências ≤ 10MHz

2mVpp a 14Vpp - alta Impedância para

Frequências: > 10MHz ≤ 15MHz

2mVpp a 8Vpp - alta Impedância para

Frequências: > 15MHz

Resolução: 1mVpp

• Exatidão: ± (1% +2mV) - Alta Impedância, Tensão Virtual, 1kHz

• Estabilidade: ± 0.5% / 3 hrs

• Flatness: $\pm 1 dB - 1 MHz até \le 10 MHz$

± 1dB - 10MHz até ≤ 15MHz ± 1.5dB - 15MHz até < 20MHz

Impedância de Saída: 50Ω

Saída B - Harmônica:

A frequência do canal B é a harmônica do canal A.

• Onda harmônica: 0.1 a 250.0 vezes

Frequência da onda harmônica: < 1MHz
 Diferença de fase dos canais: 0 a 360°

• Resolução: 1º

Saída SYNC:

• Formas de Onda: Quadrada Tempo de subida/descida ≤20nS

• Frequência: A frequência é a mesma que o canal A (até 1MHz) quando

o CHA está selecionado e é a mesma que o canal B (até 1MHz) quando o CHB está selecionado. Quando a varredura (sweep) é selecionada, SYNC tem nível alto no início do intervalo varredura e tem nível baixo no meio do intervalo de varredura. A freguência de SYNC é a mesma que o canal

B quando FM é selecionado.

Amplitude: Compatibilidade TTL, CMOS.

Nível inferior < 0.3V Nível superior > 4V Contador de Frequência:

Display: 8 dígitos(LED), Tempo de Gate, Hz

Faixa de Frequência: 1Hz a 100MHz
 Resolução: 0.1Hz - < 10MHz

 $1Hz - \ge 10MHz$

• **Exatidão:** $\pm (0.5\% \pm 1 \text{dígito}) < 500 \text{kHz}$

± Erro de Base de Tempo ±1dígito ≥ 500kHz

Base de Tempo: 10MHz, ± 50ppm

Sensibilidade de Entrada: 1Hz a 10Hz : 200mVpp a 2Vpp

10Hz a 100Hz : 200mVpp a 4Vpp 100Hz a 10MHz : 200mVpp a 10Vpp

Interface RS-232: Para maiores detalhes consultar instruções do software.

2.3 Especificações Gerais

Alimentação:

• Tensão: AC 100 ~240 V, ±5%

Frequência: 50-60HzConsumo: <30W

Conector de Entrada: Conector de alimentação 3 fios

• Fusível: 2A/250V, Tipo T.

Ambiente de Operação:

• **Temperatura:** 0 °C a + 40 °C (Exatidão especificada em 23°±5°C)

• Umidade: Até 85% para até 40°C (sem temperaturas extremas que

causem condensação interna do instrumento)

Ambiente de Armazenamento:

Temperatura: -20°C a +70°C
Umidade: abaixo de 85% RH

Segurança:

Categoria de Instalação II: equipamento portável a nível local

• Grau de Poluição: 2

• Proteção a IEC529: Comum

Dimensões e Peso:

Dimensões: 105(A) x 220(L) x 325(P)mm

• **Peso:** 3.0Kg

2.4 Configuração Inicial

A configuração inicial de trabalho do instrumento pós inicialização será descrita abaixo:

Forma de Onda dos Canais A e B: senoidal
Frequência dos Canais A e B: 1kHz
Amplitude dos Canais A e B: 1Vpp

• Atenuação dos Canais A e B: AUTO (automática)

• Duty Cycle dos canais A e B: 50% · Offset do Canal A: 0V Forma de Onda Harmônica do Canal B: 1.0 · Deslocamento de Fase do B: Ô° Frequência Inicial: 100Hz Frequência Final: 1kHz Incremento de Frequência: 10Hz Intervalo de Tempo: 10ms · Modo de Varredura: 0 (positiva) • Frequência da Portadora: 50kHz 1Vpp


Amplitude da Portadora: 1Vpp
 Modulação em Frequência: 1kHz
 Desvio de Modulação em Frequência: 5%
 Forma de Onda Modulada: senoidal

• Tempo de Gate: 1000ms

2.5 Princípios

Nesse capítulo os usuários serão inteirados do conceito básico da formação do sinal e das operações internas do gerador, de forma a conhecer melhor as especificações e o uso do gerador da melhor maneira possível.

2.5.1 Estrutura dos Princípios



2.5.2 Princípios de Trabalho DDS

Para gerar sinais de tensão, a tradicional fonte analógica do sinal, adota componentes eletrônicos como oscilador de maneiras diferentes. A exatidão e estabilidade de frequência não são altas o suficiente. Alem de ser uma das desvantagens dessa técnica complicada que tem baixa resolução e configuracões inconvenientes de frequência e realização de controle computadorizado. Á técnica de Combinação Digital Direta (DDS – Direct Digital Synthesizer) é uma recente evolução do método de geração de sinais sem componentes osciladores, pelo qual uma série de fluxo de dados é gerada utilizando a técnica DDS e depois o sinal analógico pré-estabelecido é gerado a partir de um conversor digital-analógico. Para gerar o sinal senoidal por exemplo, a função y = senx Ø deverá ser primeiramente quantizada digitalmente e logo após definir X como endereço e Y como o dado quantizado para aloca-los no memorizador da forma de onda. A técnica DDS utiliza a técnica de adição de fases para controlar o endereçamento do memorizador da forma de onda. Adicionar no momento um incremento de fase resultara no acumulador de fase em cada amostragem do período de clock, de forma a mudar o valor de saída de frequência através da mudança do incremento de fase. De acordo com o endereço do acumulador de fase, pega-se a saída de dados do memorizador de onda e realiza-se a conversão em tensão analógica através do conversor digital-analógico e do amplificador operacional. Uma vez que os dados da forma de onda sejam amostrados descontinuamente, a forma de onda senoidal estrelada é enviada do gerador DDS. O alto nível da forma de onda harmônica inclusa deverá ser filtrado por um filtro passa-baixa para que saia continuamente a forma de onda senoidal. Com uma fonte de tensão de referência de alta exatidão no conversor digital-analógico, a saída da forma de onda é de alta exatidão e estabilidade de amplitude. O controlador de amplitude é um conversor digital-analógico baseado no valor de amplitude pré-definido pelo usuário, o que gera a tensão analógica correspondente e em seguida multiplicada pela saída do sinal para garantir a amplitude do sinal de saída para ser o valor pré definido. A combinação do sinal de amplitude e controle de referência é amplificada pelo amplificador de potência e em seguida é liberado da saída final A.

2.5.3 Princípios do Controle de Operação

A MPU controla o teclado e partes do display através dos canais do circuito. Quando uma tecla é pressionada, o MPU identifica o código da tecla e executa o comando correspondente. O circuito do display mostra o estado de trabalho e os parâmetros do gerador utilizando um menu de caracteres.

O knob do painel pode ser utilizado para mudar o número na posição do cursor. O pulso de gatilho será gerado para cada rotação de 15°. O MPU pode se a rotação é a esquerda ou direita.

Caso seja esquerda, o número na posição do cursor será subtraído por 1, caso seja direita, o número na posição do cursor será adicionado por 1 com carregamento continuo ou emprestado.

12

3) ACESSÓRIOS

Após receber o instrumento, verifique a existência dos itens:

| Item | Descrição | Qtde. |
|------|------------------------------|--------|
| 1 | Manual de instruções | 1 Peça |
| 2 | Cabo de conexão BNC - Jacaré | 1 Peça |
| 3 | Cabo de alimentação | 1 Peça |
| 4 | Cabo RS-232 | 1 Peça |
| 5 | Software para interface | 1 Peça |

4) INSTALAÇÃO

4.1 Inspeção Inicial

Este equipamento foi cuidadosamente inspecionado mecânicamente e eletricamente antes de sair da fábrica. Deve se apresentar livre de qualquer dano físico. Para confirmar, o equipamento deve ser inspecionado fisicamente contra danos no transporte. Verifique também a existência de todos os acessórios fornecidos.

4.2 Conectando a Alimentação AC

Este equipamento requer alimentação 100V a 240V AC, 50Hz / 60Hz através de cabo de alimentação AC de 3 pinos para garantir o aterramento. Caso seja forçado a usar cabo com 2 condutores, utilize o terminal terra do painel traseiro para aterrar o equipamento.

*Nota: Para garantir a operação segura do instrumento, as condições a seguir devem ser respeitadas.

•Alimentação: AC100-240V ± 5%

•Frequência: 50-60Hz•Consumo: < 30W



CAUTELA

O Instrumento requer cabo de alimentação com terra (PE-contact).

4.3 Ligando o Instrumento

- Conecte o cabo de alimentação na entrada de alimentação com terminal terra.
- Acione a chave power no painel frontal para ligar o instrumento.

Nesse momento a inicialização do Gerador de Função começa e logo em seguida, a configuração de Estado de Inicialização do instrumento é acionada. O instrumento entrará no estado de funcionamento de frequência simples no canal A (forma de onda senoidal) e mostrara o valor de frequência e o valor de amplitude do canal A.

A

CAUTELA

ESTE EQUIPAMENTO ESTÁ CONFIGURADO PARA 100-240V AC. ANTES DE LIGAR ESTE EQUIPAMENTO A REDE, ASSEGURE-SE QUE A TENSÃO DA REDE SEJA 100-240V AC.

4.4 Resfriamento e Ventilação

Nenhum tipo especial de resfriamento ou ventilação é necessário para este equipamento. Entretanto, o equipamento deve ser operado em um ambiente dentro dos limites especificados neste manual.

4.5 Posicionamento

Este equipamento foi projetado para ser usado em bancada com pés e alça fíxos em um lugar.

4.6 Aquecimento

Deixe o equipamento em pré-aquecimento por pelo menos 30 minutos, para estabilização térmica, e assim estará pronto para o uso.

5) OPERAÇÃO

5.1 Descrição dos Painéis Frontal e Traseiro

Figura 1 - Painel Frontal




Figura 2 - Painel Traseiro




Figura 1 - Painel Frontal

- 1. Tela do Display
- 2. Chave LIGA/DESLIGA
- 3. Teclas de Seleção de Forma de Onda
- 4. Teclas de Opções
- 5. Saída A
- 6. Saída B
- 7. Sincronização
- 8. Teclas Direcionais
- 9. Knob de Ajuste
- 10. Função e Teclado Numérico

Figura 2 - Painel Traseiro

- 1. Entrada FM
- 2. Conector de Alimentação AC
- 3. Entrada do Contador
- 4. Interface RS232
- 5. Terminal Terra
- 6. Porta-Fusível

5.2 Descrição dos Controles

São 38 teclas de controle no instrumento, suas funções serão descritas a seguir:

Teclas Numéricas [0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]: São utilizadas para entrada de números.

Tecla decimal [.] : É utilizada para entrada do ponto decimal.

Tecla menos [-]: É utilizada para entrada de negativo na opção Offset e em outras circunstâncias, por exemplo, habilitar ou desabilitar o som quando as teclas são pressionadas.

Teclas seletoras de Função [CHA], [CHB], [Sweep], [FM], [Count] : São utilizadas para seleção das Funções.

Tecla [Menu] : É utilizada para selecionar as opções sem destaque da Tabela de Opção das funções (vide 5.3).

Teclas de Opção [Freq], [Perd], [Ampl], [Attn], [Offs], [Duty], [Harmo], [Phase]: São utilizadas diretamente para selecionar as opções destacadas da Tabela de opção das funções (vide 5.3).

Tecla [p-p/rms]: É utilizada sequencialmente para selecionar entre Amplitude Pico-a-Pico (p-p) e Eficaz (rms).

Teclas de Seleção de Forma de Onda [Sine], [Square], [Triang], [Ramp], [Wave]: São utilizadas para seleção da Forma de Onda desejada

Pressione as quatro primeiras teclas para selecionar as quatro formas de onda mais comuns. Pressione a tecla [Wave] para selecionar uma das 16 formas de onda utilizando a sequência numérica (vide 5.6.2).

*Todas as cinco teclas acima são bi-funcionais. Elas também tem a função de seleção de unidade [MHz], [kHz], [Hz / V / s], [mHz / mV / ms], [% / n / ° / dB].

Teclas Unidade [MHz], [kHz], [Hz / V / s], [mHz/mV/ms], [%/n/°/dB]: São utilizadas para selecionar a unidade de medida.

Pressionadas após a entrada de valores, a unidade do valor será selecionada de forma a finalizar a entrada de valores (dados).

*Todas as cinco teclas acima são bi-funcionais. Elas também tem a função de seleção de forma de onda [Sine], [Square], [Triang], [Ramp], [Wave].


Teclas Graduais [\land], [\lor] : São utilizadas para aumentar ou diminuir o grau de frequência ou amplitude do Canal A.

Teclas de Locomoção [<], [>]: São utilizadas para locomover o cursor para o lado esquerdo ou para o lado direito.

Tecla de Calibração [Cal.] : É utilizada para a calibração dos parâmetros.

Tecla de Reinicialização [Reset] : É utilizada para restauração da configuração do estado inicial (vide item 2.4) do instrumento.

5.3 Descrição da Tela



São duas fileiras de display na tela. Os parâmetros de tempo, tais como: Frequência, Período, Intervalo, Tempo de Gate, Modulação por Desvio de Frequência, Ciclo Duty e outros, são exibidos na fileira superior.

Os parâmetros de tensão, tais como: Amplitude, Offset, Atenuação, e outros parâmetros como Harmônicas, Diferenças de fase, Sequência numérica de formas de onda, dentre outros, são exibidos na fileira inferior.

São ao todo 22 sinalizadores na tela, que indicam o canal de saída, a forma de onda, função atual e opções adicionais das unidades dos parâmetros. O Instrumento possui 5 funções com as seguintes opções distintas. As opções em destaque na tabela a seguir são unicamente comuns cuja seleção é feita pressionando diretamente a tecla correspondente no Painel Frontal e o instrumento entrará nas funções dessas opções automaticamente. As opções sem negrito são utilizadas de maneira diferente. Isso é exigido para selecionar primeiramente a função correspondente e logo em seguida selecionar diferentes termos sequencialmente através da tecla [Menu].

Tabela de Opção das Funções

| Função | СН А | СН В | Sweep | FM | COUNT |
|--------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
| | Frequência | Frequência | Frequência Inicial | Frequência Portadora | Medição de Frequência Externa |
| | Período | Período | Frequência Final | Amplitude Portadora | Tempo de Gate |
| | Amplitude | Amplitude | Salto de Frequência | Frequência de Modulação | |
| Opção | Forma de Onda | Forma de Onda | Modo de Varredura | Offset da Modulação em Frequência | |
| | Duty Cycle | Duty Cycle | Intervalo de tempo | Forma de Onda | |
| | Atenuação | Atenuação | | | |
| | Offset | Offset | | | |
| | Graduação de Frequência | Deslocamento de Fase | | | |
| | Graduação de Amplitude | | | | |

5.4 Descrição dos Conectores

Conector BNC de Saída (CHA) - Impedância de Saída: 50Ω (vide 5.1; Figura 1; Item 5)

Conector BNC de Saída (CHB) - Impedância de Saída: 50Ω (vide 5.1; Figura 1; Item 6)

Conector BNC de Saída (SYNC) - A frequência é a mesma que o canal A (até 1MHz) quando o CHA está selecionado e é a mesma que o canal B (até 1MHz) quando o CHB está selecionado. Quando a varredura (sweep) é selecionada, SYNC tem nível alto no início do intervalo varredura e tem nível baixo no meio do intervalo de varredura. A frequência de SYNC é a mesma que o canal B quando FM é selecionado (vide 5.1; Figura 1; Item 7).

Conector BNC de Entrada FM (FM Input) - Entrada FM (vide 5.1; Figura 2; Item 1).

Conector BNC de Entrada do Contador (**Count Input**) - 1Hz a 100MHz (vide 5.1; Figura 2; Item 3).

Conector de Alimentação AC (AC IN) - Para conexão de cabos de alimentação de 3 pinos (vide 5.1; Figura 2; Item 2).

Conector Terra ($\stackrel{\blacksquare}{=}$) - Caso seja forçado a usar cabo com 2 condutores, utilize-o para aterrar o equipamento (vide 5.1; Figura 2; Item 5).

Conector RS232 (RS232) - Interface RS232 (vide 5.1; Figura 2; Item 4).

Porta Fusível (FUSE) - Porta Fusível (vide 5.1; Figura 2; Item 6).

5.5 Operação Básica

As instruções a seguir visam introduzir o usuário as operações básicas do instrumento e sanar suas necessidades habituais. Todo usuário que tenha dúvidas, deverá ler o conteúdo correspondente no item 5.6.

Configurando os parâmetros do canal A: Pressione a tecla [**CHA**] para acender os sinalizadores "CHA" e "Tone", o instrumento entrará na função avulsa de frequência do canal A.

Configurando a frequência do canal A: Determine a frequência para ser de 3.5kHz.

[Freq][3][.][5][kHz]

Ajustando a frequência do canal A: Pressione a tecla [<] ou [>] para locomover o cursor. Com a intenção de ajustar a frequência refinadamente ou rudemente, gire o knob no sentido horário ou anti-horário para aumentar ou diminuir o número. Dessa forma, outra opção de dado poderá ser ajustado pelo knob, que não será reformulado novamente.

Configurando o período do canal A: Configure o período para 25ms.

[Perd][2][5][ms]

Configurando a amplitude do canal A: Configure a amplitude para 3.2V.

[Ampl][3][.][2][V]

Selecionando o formato da amplitude do canal A: Pico a Pico ou Virtual. O sinalizador Vpp indica a seleção Pico a Pico do valor de amplitude. O sinalizador RMS indica a seleção do valor virtual de amplitude.

[p-p / rms]

Selecionando formas de onda usuais do canal A: Selecione entre as forma de onda Senoidal, Quadrada, Triangular, ou Rampa.

[Sine], [Square], [Triang], [Ramp]

Selecionando formas de onda do canal A: Selecione a forma de onda no.12 (vide Tabela das Formas de Onda no item 5.6.2).

[Wave][1][2][n]

Configurando o ciclo duty do canal A: Configure o duty cycle do canal A para ser 65%.

[Duty][6][5][%]

Configurando a atenuação do canal A: Configure a atenuação para ser de 0dB (Atenuação automática AUTO após inicialização ou reinicialização).

[Attn][0][dB]

Configurando o Offset do canal A: Configure o Offset DC para ser -1V.

[Offs][-][1][v]

*Nota: Para que o Offset seja autêntico, é fundamental que a atenuação esteja configurada em 0dB.

Variação gradual de frequência do canal A: Configure o incremento/decremento de frequência do canal A para ser de 12.5Hz.

Pressione a tecla [Menu] e pressione as teclas [1] [2] [.] [5] [Hz]. A frequência do canal A terá 12.5Hz incrementado a cada clique na tecla [\land]; A frequência do canal A terá 12.5Hz decrementado a cada clique na tecla [\lor];

Configurando os parâmetros do canal B: Pressione a tecla [CHB] para acender os sinalizadores "CHB" e "Tone".

O método de configuração de frequência, período, amplitude, Vpp, Vrms, forma de onda e ciclo duty do canal B são iguais aos do canal A.

Configuração de forma de onda harmônica do canal B: Configure a frequência do canal B, que será a única forma de onda harmônica do canal A.

[Harmo] [1] [n]

Deslocamento de fase do canal B: Configure a diferença de fase entre os dois canais em 90°.

[Phase][9][0][°]

Varredura de frequência do canal A Pressione a tecla [Sweep]. O sinal de varredura será gerado através da saída do canal A. A configuração Inicial será utilizada.

Configurando o modo de varredura: Configure o modo de varredura para ser to-and-fro (ir e vir).

Pressione a tecla [Menu] para que o sinalizador "Sweep" acenda, em seguida pressione [2] [n]. (A configuração de outros parâmetros serão descritas no item 5.6.4).

Modulação em frequência do canal A: Pressione a tecla [FM], o sinal de frequência modulada (FM) será gerado através da saída canal A. A configuração Inicial será utilizada.

Configurando o desvio da modulação em frequência: Configure o desvio de modulação de frequência para 5%.

Pressione a tecla [Menu] para acender o sinalizador "Devia" e pressione as teclas [5] [%]. (A configuração de outros parâmetros será descrita no item 5.6.5).

Restaurando a configuração de Inicialização: A configuração de inicialização do instrumento pode ser obtida através da tecla [**Reset**] (A configuração dos parâmetros de inicialização estão descritas no item 2.4).

5.6 Instruções de Operação

5.6.1 Regras Gerais de Operação

Entrada de Dados:

Caso algum item seja selecionado, o valor de parâmetro pode ser introduzido por dez Teclas Numéricas escritas da esquerda para direita. Caso sejam mais do que um ponto decimal introduzidos no parâmetro, somente o primeiro será valido. Para a função "Offset", o sinal de negativo pode ser introduzido. Para fazer que a entrada de dados se concretize, é necessário que a unidade seja introduzida após a entrada de dados. Para o caso de erros na entrada de dados, existem 2 modos de alterá-los. Se a saída final permitir um sinal de saída errado, pressione qualquer tecla de unidade para finalizar e em seguida entre novamente com os dados. Caso a saída final não permita sinais de saída errados, selecione novamente o mesmo item e entre com os dados corretos, e posteriormente pressione a tecla de unidade para finalizar.

A entrada de dados pode utilizar qualquer combinação decimal de ponto e unidade, porém, o gerador o mostrará em formato fixo. Por exemplo: se o valor de 1.5kHz ou 1500hz for introduzido, ele só será mostrado efetivamente como 1500.00hz.

Considere a tecla de unidade como final da entrada de dados. A unidade correspondente, Hz, V, ms, % ou dB, será exibida. Não serão exibidas outras unidades.

Método de Entrada Gradual:

Na prática, um grupo de frequências ou amplitudes equidistantes são requisitadas. Empregar o uso da entrada de dados via teclado seria um trabalho cansativo. Utilizando o knob seria cansativo da mesma forma caso a distância de valores seja multi-dígitos. Esse inconveniente pode ser facilmente superados através do Método de Entrada Gradual. Para simplificar a operação, a função de intervalos para frequência e amplitude do canal A é configurada dessa forma. Através de uma simples tecla, a frequência ou a amplitude podem ser incrementadas ou decrementadas por uma graduação pré-estabelecida. A alteração de frequência terá efeito logo que a tecla de unidade seja pressionada, ou seja, sem a necessidade de confirmação. Para gerar uma série de frequências com a distância de 12.5kHz, por exemplo, a seguência de teclas seria:

Pressione a tecla [Menu] para selecionar a graduação, pressione as teclas [1] [2] [.] [5] [kHz]. A frequência do canal A será acrescida de 12.5kHz a cada vez que for pressionada a tecla de [\land] e a frequência do canal A será decrescida por 12.5kHz a cada vez que for pressionada a tecla [\lor]. Agora a série de incrementar e decrementar frequências por intervalos de 12.5kHz será obtida de modo rápido e preciso. O método de entrada por intervalo pode ser utilizado apenas para frequência e amplitude do canal A.

Ajuste através do Knob:

Na prática, o sinal em determinados momentos precisa ser ajustado continuamente, e então o ajuste dos dígitos através do knob será utilizado. Existirá no display uma posição intermitente (pisca-pisca) do cursor. Pressione as teclas [<] ou [>] para locomover o cursor cintilante para esquerda ou direita. Rotacionando o knob, poderá ser continuamente acrescido de 1 em 1 caso seja movido no sentido horário, ou decrescido de 1 em 1 caso seja movido no sentido anti-horário. Mesmo que carregado ou transportado do digito mais significativo, através do knob, os dados entrarão em efeito logo após a entrada e não será necessária confirmação alguma.

Quando o cursor for movido a esquerda, os dados poderão ser ajustados com menos refinamento e quando movido a direita, os dados serão ajustados com mas refinamento.

Selecionando o meio de entrada:

Para dados conhecidos, é mais conveniente o uso do Teclado Numérico, justamente por ser obtido de maneira mais simples e sem a geração de dados transientes, não importando o quão grande a mudança de dados for, o que é importante. Para a modificação da entrada de dados ou sequência da entrada de dados, será mais conveniente a utilização do knob, e para séries de valores equidistantes, a utilização do método de entrada de gradual será mais conveniente. Dessa forma, o usuário deverá selecionar o método de acordo com suas diferentes aplicações e necessidades.

5.6.2 Frequência do Canal A

Pressionando a tecla **[CHA]** os sinalizadores "CHA" e "Tone" acenderão. Os valores de frequência e amplitude do sinal do canal A serão exibidos e os sinalizadores de forma de onda, indicarão a forma de onda do canal A.

• Configurando a frequência no Canal A:

Pressionando a tecla [Freq] para exibir o valor de frequência atual. O valor de frequência poderá ser introduzido através do teclado numérico (necessária a confirmação) ou através do knob. Dessa forma, o sinal de frequência será liberado para a saída do Canal A

• Configurando o período do canal A:

O sinal do canal A também pode ser exibido e introduzido na forma de período. Pressionando a tecla [Perd] o período atual será exibido. Em seguida utilize o teclado numérico ou o knob para introduzir o valor do período. Porém, o modo de sintetização de frequência continua sendo usado no interior do gerador, ou seja, será efetuada apenas a conversão de unidades quando introduzidos e exibidos. Limitado pela resolução de frequência, somente os pontos de frequência com larga distância de período podem ser introduzidos para longos períodos. Embora a configuração e exibição de período seja precisa, os valores de período de sinais reais de saída serão muito diferentes. O usuário deverá conhecer razoavelmente bem.

Configurando a amplitude do canal A:

Pressionando a tecla de **[Ampl]** o valor atual de amplitude será exibido. Logo após, utilize o teclado numérico ou o knob para ajustar o valor desejado. A amplitude escolhida será enviada para a saída do "CHA".

• Formato do valor de amplitude:

Existem dois modos de exibir e introduzir valores de amplitude do canal A. Pressionando a tecla **[p-p/rms]** para sequênciamente selecionar o valor pico-a-pico ou o valor rms e dessa forma o sinalizador do display correspondente acenderá. O valor de amplitude do display irá variar de acordo com o formato selecionado.

Embora existam dois formatos de amplitude, o método de trabalho no interior do gerador é pico-a-pico. Limitado pela resolução de amplitude, uma pequena diferença será produzida entre o valor antigo e o posterior após a troca. Introduzindo 1 Vpp para forma de onda senoidal, por exemplo, o valor rms após a mudança será de 0.353Vrms. Porém introduzindo o valor rms de 0.353Vrms, o valor Vpp após a mudança será de 0.998Vpp. Obviamente, a diferença está dentro da faixa de erro. Na forma de onda quadrada, a o coeficiente de conversão será 2. O valor RMS é utilizado somente em função do "Tone" e da forma de onda senoidal Para outras funções ou formas de onda, somente Vpp poderá ser utilizado.

Atenuador de Amplitude:

O gerador é configurado inicialmente no modo "AUTO" . Pressionando a tecla [Attn] o modo "AUTO" será exibido. O gerador seleciona a proporção de atenuação automaticamente de acordo com a magnitude da amplitude configurada. A atenuação varia quando as amplitudes são 2Vpp, 0.2Vpp e 0.02Vpp. Agora, uma resolução de amplitude maior e sinal-ruído poderá ser obtida sem considerar a magnitude da amplitude. A distorção da forma de é menor, porém um pequeno salto instantâneo ocorrerá na saída do sinal quando a atenuação mudar, o que não é permitido em certos casos. Então a atenuação pode ser configurada pelo gerador. Pressionando a tecla [Attn]. o valor de atenuação poderá ser introduzido pelas teclas numéricas. A atenuação será 0 dB quando o dado de entrada for <20, será 20dB quando o dado de entrada for \geq 20, será 40dB quando o dado de entrada for \geq 40, será 60dB quando o dado de entrada for ≥ 60 e será automático quando o dado de entrada for ≥ 80. O knob poderá também ser utilizado para configurar a atenuação. A atenuação ira mudar uma vez para cada passo. Caso a atenuação fixa seja selecionada, o intervalo de atenuação não será modificado quando a amplitude do sinal mudar. De modo que o sinal de saída, dentro de toda a faixa de amplitude, será modificado continuamente. Porém, caso a amplitude do sinal seja menor do que a atenuação de 0dB, a distorção da forma de onda será maior e a razão sinal-ruído pior.

Carga de Saída:

O valor configurado de amplitude é calibrado quando a saída está em aberto. A tensão real da carga de saída é o valor configurado de amplitude multiplicado pela relação atribuída da carga resistiva ou saída resistiva. A saída resistiva é de aproximadamente 50Ω . Quando a carga resistiva é grande o suficiente, e a relação atribuída é 1. A perda de tensão da carga resistiva pode ser desconsiderada, a tensão real aproxima-se do valor configurado de amplitude. Porém quando a carga resistiva é menor, a perda de tensão da carga resistiva não pode ser negligenciada. A atenção deverá ser maior do que quando a tensão real não estiver de acordo com o valor configurado de amplitude.

A saída do canal A possui proteção contra sobretensão e sobrecorrente. Alguns instantes de curto circuito ou tensão reversa de menos do que 30V não levará a danos evidentes. De qualquer forma, os casos acima devem ser evitados no caso de serem potencialmente danosos para o gerador.

• Flatness de amplitude:

Para saídas de frequência inferiores a 1MHz, a amplitude do sinal de saída é muito nivelada. Para frequências superiores que 10MHz, as características combinadas de amplitude e carga induzirão a um pior nivelamento. O nivelamento máximo de saída será limitado também. Geralmente o máximo nivelamento de saída é 14Vpp para saídas de frequência de 10MHz a 15MHz e 8Vpp para saídas de frequência superiores a 15MHz. Quanto maior a amplitude de saída, maior distorção a forma de onda apresentará.

• Configuração de Offset do canal A:

Em alguns casos, certa componente DC deve estar contida no sinal AC de saída, de modo que produza o Offset DC. Pressione a tecla [Offs] para selecionar a Função "Offset". O nível Offset presente no canal A será exibido. Utilize o Teclado Numérico ou o Knob para introduzir o valor de Offset desejado. O nível Offset DC estabelecido será produzido na saída do canal A. Deverá ser observado que a soma da metade da amplitude de saída do sinal e o valor de compensação absoluta devem ser inferiores que 10V para garantir que o valor de pico do sinal seja inferior a ±10V. Do contrário, a distorção da amplitude limitada seria induzida. Além disso, quando a atenuação automática do Canal A estiver selecionada, o Offset de saída diminuirá com a atenuação de amplitude. Para valores de Vpp maiores que 2V, a saída real de offset será o valor configurado de offset. Para valores de Vpp maiores que 0.2V porém menores que 2V, o Offset real de saída será a décima parte do valor de Offset configurado. Para valores de Vpp menores que 0.2V, o Offset real de saída será 1% do valor configurado de Offset.

Será mais conveniente utilizar o teclado numérico do que o knob quando ajustar o Offset DC do sinal de saída. De forma geral, ou o Offset é positivo, ou negativo. O nível de Offset subirá caso o Knob seja girado para direita e diminuirá caso girado para esquerda.

O sinal de positivo e negativo mudará automaticamente quando ultrapassado o marco zero.

Saída de tensão DC:

Caso a atenuação de amplitude do canal A esteja configurada em 0dB, o valor de saída Offset será igual ao valor configurado de Offset e será independente da amplitude. Caso a amplitude seja inferior que 0V, o offset poderá ser configurado arbitrariamente dentro da faixa de ±10V. O instrumento será uma fonte de tensão DC e o sinal configurado de tensão DC poderá ser gerado.

Seleção da forma de onda do canal A:

São ao todo 16 tipos de Formas de Onda no Canal A. Pressione a tecla **[Wave]** e a sequência numérica da atual forma de onda será exibida. A sequência numérica pode ser introduzida pelo Teclado Numérico seguida da tecla **[N]**, desse modo a forma onda escolhida será selecionada. Convenientemente, também poderá ser alterada pelo Knob. Para as quatro mais usuais Formas de Onda, pressione as teclas **[Sine]**, **[Square]**, **[Triang]**, **[Ramp]** para seleção direta. A sequência numérica e o nome das 16 Formas de Onda são dispostas na tabela a seguir:

Tabela de Formas de Onda

| Sequência Numérica | Forma de Onda | Nome |
|--------------------|----------------------|------------|
| 00 | Senoidal | Sine |
| 01 | Quadrada | Square |
| 02 | Triângular | Triangle |
| 03 | Rampa de Subida | Up ramp |
| 04 | Rampa de Descida | Down ramp |
| 05 | Pulso Positivo | Pos-pulse |
| 06 | Pulso Negativo | Neg-pulse |
| 07 | Degrau | Stair |
| 08 | DC Positiva | Pos-DC |
| 09 | DC Negativa | Neg-DC |
| 10 | Onda Completa | All sine |
| 11 | Meia-Onda | Limit sine |
| 12 | Função Exponencial | Exponent |
| 13 | Função Logarítmica | Logarithm |
| 14 | Função Semi-Circular | Half round |
| 15 | Função Senoidal | Sin(x)/x |

Configuração do duty cycle do canal A:

Pressione a tecla [Duty] e o canal selecionara automaticamente a Forma de Onda quadrada e o Duty Cycle será exibido. O valor poderá ser introduzido através do Teclado Numérico ou através do Knob. A onda quadrada com o ciclo duty configurado será gerado. A faixa de ajuste do Duty Cycle é de 1% até 99%.

5.6.3 Frequência do Canal B

Pressionando a tecla **[CHB]** o sinalizador "Tone" do canal B acenderá. A sequência numérica e o nome da forma de onda, será exibida no topo superior esquerdo da tela. O método de configuração de frequência, período, amplitude, Vpp, Vrms, forma de onda e ciclo duty do canal B é igual ao método do canal A, com exceção do Offset DC, que não é habilitado para o canal B.

Configurando onda harmônica no canal B:

A frequência do canal B pode ser configurada e exibida como múltiplo de frequência do canal A. Isso é dizer que o sinal do canal B é a onda harmônica do canal A multiplicada. Pressione a tecla [Harmo] para selecionar a função "Harmonic" do canal B. A graduação da onda harmônica pode ser introduzida pelo teclado numérico ou pelo knob. A fase dos dois canais pode estabilizar-se sincronamente.

Se o sinalizador "Harmonic" do canal B não estiver selecionado, o sinal dos dois canais não apresentarão relação harmônica. Como a frequência do canal B é configurada para ser múltipla da do canal A, os sinais entre os dois canais não poderão atingir sempre a sincronização de fase. Para manter a relação harmônica entre os sinais dos dois canais, configure primeiramente a frequência do canal A e depois configure a graduação harmônica. A frequência do canal B mudará automaticamente. Não utilize a frequência do canal B.

• Configurando o deslocamento de fase do canal B:

Caso a onda harmônica do canal B tenha sido configurada, pressione a tecla [Phase] para acionar o sinalizador "Phase" do canal B. Agora os sinais de ambos canais estão completamente sincronizados, com a diferença de fase de 0. A diferença de fase dos sinais podem ser introduzidas através do teclado numérico ou do knob. A resolução máxima de diferença de tempo dos sinais de ambos os canais é 80ns, dessa forma, a resolução da diferença de fase é superior quando a frequência é menor. Por exemplo, a resolução da diferença de fase é 1º quando a frequência é inferior que 34KHz. Quanto maior for a frequência, menor será a resolução da diferença de fase. Por exemplo, a resolução da diferença de fase será 28.8º quando a frequência for 1Mhz.

Conectando os sinais de ambos canais a um osciloscópio, configurando a graduação harmônica e a diferença de fase dos sinais dos dois canais, diversas Curvas Lissajous estáveis podem ser obtidas.

5.6.4 Varredura de Frequência

Pressione a tecla [Sweep] para acender o sinalizador "Sweep" e selecionar a função "Sweep". O sinal de varredura de frequência pode ser obtido da saída do "CHA". A varredura da frequência de saída adota o método por intervalos. A saída de frequência será acrescida ou decrescida automaticamente por intervalos estabelecidos. A frequência inicial, frequência final e intervalo de frequência e intervalo de tempo são configurados pelo operador.

Configurando o Marco inicial e o Marco final:

O marco Inicial de varredura de frequência é a frequência inicial e o marco final da varredura de frequência é a frequência final. Pressione a tecla [Menu] para acionar o sinalizador "Start" na tela , e o valor inicial de frequência será exibido. A configuração da frequência inicial pode ser efetuada através do teclado numérico ou knob. Pressione a tecla [Menu] para acionar o sinalizador "Stop" na tela, e o valor final de frequência será exibido. A configuração da frequência final pode ser efetuada através do teclado numérico ou do knob. É importante saber que a frequência final deve ser maior que a frequência inicial. De outra forma, a varredura não será efetuada.

• Configurando o intervalo de frequência:

Após configurar a frequência inicial e frequência final, o intervalo de frequência será selecionado de acordo com a grau de medição. Quanto maior o intervalo de frequência, menor serão os pontos de frequência em uma tarefa de varredura e mais brusca será a medida, porém o tempo requisitado será curto. Quanto menor o intervalo de frequência, maior serão os pontos de frequência em uma tarefa de varredura e mais fina será a medida, porém o tempo requisitado será longo

Pressione a tecla [Menu] para acionar o sinalizador "Step". O intervalo de frequência será exibido. A configuração do intervalo de frequência poderá ser introduzida através do teclado numérico ou ajustada através do knob.

Selecionando o modo de varredura:

Existem três tipos de modo de varredura de frequência, expressas por 0, 1 e 2.

Varredura Positiva (0): A saída de frequência parte da frequência inicial adicionando o intervalo de frequência, reinicia a varredura da frequência inicial e em seguida a frequência final.

Varredura Negativa (1): A saída de frequência parte da frequência final subtraindo-se o intervalo de frequência, reinicia a varredura até a frequência final e em seguida a frequência inicial.

Varredura To-and-fro (2): A saída de frequência parte da frequência inicial adicionando o intervalo de frequência, reinicia a varredura até a frequência final e subtraindo pelo intervalo de frequência e em seguida a frequência final.

Pressione a tecla [Menu] para acionar o sinalizador "Mode". A sequência numérica do atual modo de varredura será exibido. A configuração do modo de varredura poderá ser introduzido através do teclado numérico ou ajustando o knob.

• Configurando o intervalo de tempo:

Com as frequências inicial e final e o intervalo de frequência configurados, o intervalo de tempo para cada intervalo de frequência poderá ser decidido após requerimento da velocidade de varredura. Quanto menor for o intervalo, mais rápido será a velocidade de varredura. Quanto maior for o intervalo, mais lenta será a velocidade de varredura. Porém, o real intervalo de tempo é o intervalo de tempo mais o tempo de execução do software de controle. Quando o intervalo de tempo é curto, o tempo de execução do software não poderá ser negligenciado por que a diferença é maior entre o intervalo de tempo real e o intervalo de tempo configurado. Pressione a tecla [Menu] para acionar o sinalizador "Interval", o intervalo de tempo atual será exibido. A configuração do intervalo de tempo pode ser introduzida pelo teclado numérico ou pelo ajuste do knob.

5.6.5 Modulação em Frequência (FM)

Pressione a tecla **[FM]** para acionar o sinalizador "FM". O instrumento entrará na função "FM" e o sinal de modulação em frequência será gerado para a saída do "CHA".

• Configurando a frequência portadora:

Pressione a tecla [Menu] para acionar o sinalizador "Carrier", a frequência portadora será exibida. A configuração da frequência portadora poderá ser introduzida através do teclado numérico ou ajustando o knob. Na modulação em frequência o sinal do canal A é tomado como sinal portador e a frequência portadora é de fato a frequência do canal. Porém o sinal de clock do sintetizador DDS é comutado do clock de referência fixo para o clock de referência controlado, a precisão e estabilidade da frequência da onda portadora será reduzida. A máxima frequência de portadora a ser atingida será de 5MHz.

• Configurando a amplitude da onda portadora:

Pressione a tecla [Menu] para acionar o sinalizador "Carrier" e o valor de amplitude da onda portadora será exibido. A configuração da amplitude da onda portadora poderá ser introduzida através do teclado numérico e através do ajuste do knob.

• Configurando o desvio da modulação em frequência:

Pressione a tecla [Menu] para acionar o sinalizador "Devia", o valor de offset da modulação em frequência será exibido. A configuração do desvio da modulação em frequência poderá ser introduzido através do teclado numérico ou ajustando o knob. O desvio de modulação em frequência suporta a troca da frequência portadora no processo de modulação em frequência, que será expresso a seguir:

DEVI% =100×SHIFT/PERD

Onde: DEVI é o desvio da modulação em frequência SHIFT é a máxima mudança no valor do pico avulso na FM PERD é o valor de período quando o desvio da FM for 0.

Na prática, o valor de offset da modulação em frequência é inferior a 5% de forma a limitar a largura de banda tomada pelo sinal portador.

Configurando a frequência de modulação:

Pressione a tecla [Menu] para acionar o sinalizador "FM", o valor de frequência de modulação será exibido. A configuração do valor da frequência na modulação em frequência poderá ser introduzido através do teclado numérico ou através do ajuste do knob. Na modulação em frequência, o sinal do canal B é tomado como sinal modulado e a frequência de modulação é de fato a frequência do canal B. Geralmente, a frequência portadora deve ser 10 vezes superior que a frequência modulada.

Configurando a onda modulada:

Sendo o sinal do canal B tomado como sinal modulador, a forma de onda modulada é, de fato, a forma de onda do canal B. Pressione a tecla [Menu] para acender o sinalizador "Fmfreq". A sequência numérica e o nome da forma de onda do canal B será exibido. A configuração da forma de onda modulada poderá ser introduzida através da sequência numérica pelo teclado numérico ou ajustando o knob.

Modulação Externa:

A modulação em frequência utiliza sinais modulados externos. Existe um conector de entrada "FM Input" no painel traseiro, que pode importar sinais modulados externos. A frequência do sinal externo deverá encaixar no sinal portador. A amplitude do sinal externo deverá ser ajustado de acordo com os requisitos do desvio da modulação em frequência ou profundidade da modulação em amplitude. Quanto maior a amplitude do sinal modulado externo, maior será o desvio da frequência modulada ou a profundidade da modulação em amplitude. Quando utilizada a modulação externa, o desvio da modulação em frequência deverá ser configurado para ser 0 e o sinal modulado interno será fechado. Do contrário a modulação externa poderá não funcionar apropriadamente. Similarmente, se utilizada a modulação interna, o valor do desvio da modulação em frequência deverá ser configurado e o sinal modulado externo deverá ser retirado. Caso contrário, a operação da modulação interna poderá não funcionar normalmente.

5.6.6 Medição de Frequência Externa

Pressione a tecla [Count] para acionar o sinalizador "Count". O instrumento agora poderá ser utilizado como contador para medida de frequência de sinais externos.



Medindo frequências externas:

Pressione a tecla [Menu] para acionar o sinalizador "Hz". O instrumento estará no estado de medição de frequência. Conecte o sinal externo a ser medido no conector BNC "Count Input" do painel traseiro. O sinal medido pode ser um sinal periódico de forma de onda arbitrária. O Vpp do sinal deve ser maior que 200mVpp e inferior a 10Vpp. Como o resultado inclui o efeito do erro do oscilador de cristal e erros de engatilhamento, a exatidão será um pouco pior do que no auto-teste.

Conectando a saída do canal A no conector BNC "Count Input" do painel traseiro, o instrumento pode medir a frequência do sinal do canal A. Introduzindo a frequência através do teclado numérico ou do knob, o resultado medido poderá ser exibido. Como a frequência sintetizada do canal A e a medição de frequência do instrumento utilizam o mesmo clock, o resultado não incluirá o efeito de erro do oscilador do cristal. Sendo assim, o resultado medido possui maior exatidão.

Configurando o tempo de gate:

Pressione a tecla [Menu] para acionar o sinalizador "Gate". O tempo de gate será exibido. O tempo de gate poderá ser introduzido através do teclado numérico ou pelo knob. Para medição de frequência, o método que realiza a média de períodos é utilizada. Quanto maior for o tempo de gate, maior será a coleta de períodos, e mais dígitos efetivos para o resultado de medição, porém, mais lentamente será a mudança da velocidade de rastreamento de frequência. De maneira oposta, quanto mais curto for o tempo de gate, menos dígitos efetivos para resultado de medição, porém mais rapidamente será a mudança de velocidade de rastreamento de frequência. A última configuração seria mais apropriada para medir a estabilidade de tempo de frequência em curtos períodos.



CAUTELA:

APLICAÇÕES DE ENTRADA DE TENSÃO MAIORES DO QUE OS LIMITES ESPECIFICADOS PODEM DANIFICAR O CONTADOR. ANTES DE APLICAR QUALQUER SINAL A ENTRADA, ESTEJA CERTO DE QUE NÃO EXCEDA ESSES LIMITES.

OS PONTOS DE ATERRAMENTO DO CONTADOR SÃO CONEC-TADOS DIRETAMENTE AO TERRA. SEMPRE CONECTE O TERRA DO CONTADOR SOMENTE NOS PONTOS TERRA DO CIRCUITO EM TESTE

6) CALIBRAÇÃO



CAUTELA:

SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS E QUALIFICA-DAS DEVEM EXECUTAR ESSE PROCEDIMENTO.

6.1 Parâmetros de Calibração - Parte I

Os parâmetros de erro de especificação são indicados quando deixam a fábrica. É possível que ela aumente por tempo de uso e por variação de temperatura. Em medições precisas, o instrumento deve estar calibrado. Existem quatro parâmetros do instrumento que podem ser calibrados através da Função de Calibração (Cal.).

Código de Calibração:

Pressionando a tecla [CAL.] de modo que "----" seja exibido na fileira de display superior da tela, o que significaria que a calibração está em estado fechado. É necessário a inserção do código de calibração. O código padrão "1000" pode ser introduzido através do teclado numérico e em seguida da tecla [n]. Então "1000" será exibido na fileira superior, indicando que a Função Calibração estará no estado aberto. Em seguida, calibre conforme indicações a seguir.

Calibração de frequência no canal A:

No estado de calibração, pressione [Menu] para acionar os sinalizadores "CHA" e "Tone". O código de calibração de frequência do canal A será exibido na fileira de display superior. Agora a frequência do canal A será 1MHz. Utilize um medidor de frequência, com exatidão acima de seis dígitos, para a medição de frequência do canal A, no mesmo instante, modifique o código de calibração através do knob. A frequência do canal A será modificada até que a exatidão seja calibrada até 10-6. Isso acontece porque o sintetizador dos canals B e A utilizam o mesmo clock fixo de referência, a frequência do canal B possui a mesma exatidão da frequência do canal A.

• Calibração de frequência portadora:

Na modulação em frequência, o sintetizador da portadora usa o clock de referência controlado. Embora a frequência portadora ainda seja a frequência do canal A, ela deve ser calibrada adicionalmente. Pressionando a tecla **[Menu]** o sinalizador "FM" e "Carrier" acenderão. O código de calibração da frequência portadora será exibido na fileira de display superior da tela. Agora a frequência da portadora será 1MHz. Utilize um medidor de frequência para medir a frequência do canal A. No mesmo instante, modifique o código de calibração através do knob. A frequência do canal A será modificada até que a exatidão seja calibrada até 10.

Calibração de desvio de modulação em frequência:

Pressionando a tecla [Menu] os sinalizadores "FM" e "Desvia" acenderão. O código de calibração do desvio de modulação em frequência será exibido na fileira de display superior. Nesse instante a frequência do canal A será 2MHz e o desvio de modulação em frequência será 1%. Utilize um medidor de modulação para medir o desvio de modulação em frequência. No mesmo instante, modifique o código de calibração através do knob. O desvio de frequência será modificada até que a exatidão seja calibrada até 1% (o desvio de frequência é 20kHz).

Calibração de deslocamento de fase do canal B:

Pressionando a tecla [Menu] os sinalizadores "CHB" e "Phase" acenderão. O código de calibração do deslocamento de fase do canal B será exibido na fileira superior. As frequências dos canais A e B serão 1MHz e a diferença de fase entre ambos será 0. Os sinais dos dois canais devem ser analisados através de um osciloscópio de dois traços e o código de calibração poderá ser modificado através do knob. A diferença de fase dos dois canais será modificada até que atinja 0.

Após o término da calibração, pressione a tecla [Menu] e "1000" será exibido na fileira superior da tela. Introduza arbitrariamente códigos diferentes que "1000" através do teclado numérico e pressione a tecla [n]. A fileira de display superior da tela será "- - - -", o que significa que a calibração está fechada. O código de calibração será alocado na memória não-volátil para que não se perca se a alimentação for desligada. A menos que seja calibrado novamente o código de calibração será renovado.

6.2 Parâmetros de Calibração - Parte II

A amplitude e o offset não podem ser calibrados via teclado. Caso o erro seja muito grande, os seguintes métodos de calibração poderão ser adotados.

• Calibração de amplitude do canal A:

Selecione a função "Frequência do canal A". Selecione a forma de onda senoidal com a frequência de 1kHz e amplitude de 7Vrms. Utilizando um voltímetro rms, meça a saída de tensão AC. O micro-potenciometro RP3 é utilizado para calibrar a voltagem de saída de (7±0.02)Vrms.

• Calibração de offset do canal A:

Configure a atenuação do canal A em 0dB, a amplitude 0V e o offset para ser 0V para medir a saída de voltagem DC. O micro-potenciometro RP7 é utilizado para calibrar o marco zero para 0V±30mV. Configure o offset para ser 10V para medir a saída de voltagem DC. Utilize o micro-potenciometro RP2 para calibrar a saída de tensão para (10±0.1)V

Calibração de amplitude do canal B:

Selecione a função "Frequência do canal B". A forma de onda do canal B utiliza uma senóide com frequência de 1kHz e amplitude de 7Vrms, utilizando um voltímetro rms, meça a saída de tensão AC. O micro-potencionetro RP7 é utilizado para calibrar a voltagem de saída de tensão para (7.00±0.07) Vrms.

7) MANUTENÇÃO



CAUTELA:

POR SEGURANÇA, É ESSENCIAL UTILIZAR E MANTER CORRE-TAMENTE O INSTRUMENTO.



CAUTELA:

A TENSÃO DENTRO DO INSTRUMENTO É SUFICIENTEMENTE ALTAPARAPOR EM PERIGO A VIDA. A TAMPA SÓ DEVE SER REMOVIDA POR PESSOAS AUTORIZADAS E QUALIFICADAS E ESSAS PESSOAS DEVEM SEMPRE TER EXTREMO CUIDADO QUANDO A TAMPA ESTIVER REMOVIDA.

7.1 Troca de Fusível

- Desconecte e remova todas as conexões de quaisquer fonte de alimentação.
- Remova o porta fusível (vide 5.1; Figura 2; Item 6) utilizando uma chave de fenda.
- Localize o fusível defeituoso e o remova gentilmente.
- Instale o novo fusível, que deve ter o mesmo tamanho e classe.
- · Acomode o porta fusível.



CAUTELA:

CERTIFIQUE-SE DA CLASSE E ESPECIFICAÇÃO DO FUSÍVEL UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO.

7.2 Ajustes e Calibração

É recomendável que o instrumento seja ajustado e calibrado regularmente. Somente pessoas autorizadas e qualificadas devem executar esses procedimentos

7.3 Limpeza

Use pano limpo e macio para remoção de qualquer óleo, graxa ou sujeira. Nunca use líquidos solventes ou detergentes.

Caso o instrumento seja molhado por qualquer razão, seque-o utilizando ar comprimido de baixa pressão (menor que 25PSI). Tome cuidado e cautela ao redor as áreas onde o ar ou a água podem entrar no equipamento durante a secagem.

8) GARANTIA



O instrumento foi cuidadosamente ajustado e inspecionado. Se apresentar problemas durante o uso normal, será reparado de acordo com os termos da garantia.

GARANTIA

SÉRIE Nº

MODELO MFG-4221

- 1- Este certificado é válido por 12 (doze) meses a partir da data da aquisição.
- 2- Será reparado gratuitamente nos seguintes casos:
 - A) Defeitos de fabricação ou danos que se verificar, por uso correto do aparelho no prazo acima estipulado.
 - **B)** Os serviços de reparação serão efetuados somente no departamento de assistência técnica por nós autorizado.
 - C) Aquisição for feita em um posto de venda credenciado da Minipa.
- 3- A garantia perde a validade nos seguintes casos:
 - **A)** Mau uso, alterado, negligenciado ou danificado por acidente ou condições anormais de operação ou manuseio.
 - B) O aparelho foi violado por técnico não autorizado.
- **4-** Esta garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios tais como pontas de prova, bolsa para transporte, termopar, etc.
- **5-** Caso o instrumento contenha software, a Minipa garante que o software funcionará realmente de acordo com suas especificações funcionais por 90 dias. A Minipa não garante que o software não contenha algum erro, ou de que venha a funcionar sem interrupção.
- **6-**A Minipa não assume despesas de frete e riscos de transporte.
- 7- Agarantia só será válida mediante o cadastramento deste certificado devidamente preenchido e sem rasuras.

| Nome: | |
|---------------------|---------|
| Endereço: | Cidade: |
| Estado: | Fone: |
| Nota Fiscal N°: | Data: |
| N° Série: | |
| Nome do Revendedor: | |

8.1 Cadastramento do Certificado de Garantia

O cadastramento pode ser feito através de um dos meios a seguir:

- Correio: Envie uma cópia do certificado de garantia devidamente preenchido pelo correio para o endereço.

Minipa do Brasil Ltda.

At: Serviço de Atendimento ao Cliente Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero CEP: 04186-100 - São Paulo - SP

- Fax: Envie uma cópia do certificado de garantia devidamente preenchido através do fax 0xx11-5071-2679.
- e-mail: Envie os dados de cadastramento do certificado de garantia através do endereço sac@minipa.com.br.
- Site: Cadastre o certificado de garantia através do endereço http://www.minipa.com.br/sac.

IMPORTANTE

Os termos da garantia só serão válidos para produtos cujos certificados forem devidamente cadastrados. Caso contrário será exigido uma cópia da nota fiscal de compra do produto.

Manual sujeito a alterações sem aviso prévio.

Revisão: 03

Data Emissão: 27/10/2010



tel.: +55 (11) 5078 1850

MINIPA ONLINE

¿Dudas? Consulte: www.minipa.net Entre en Nuestro Foro Su Respuesta en 24 horas



MINIPA ONLINE

Dúvidas? Consulte: www.minipa.com.br Acesse Fórum

Sua resposta em 24 horas

MINIPA ELECTRONICS USA INC. 10899 - Kinghurst #220 Houston - Texas - 77099 - USA

MINIPA DO BRASIL LTDA. Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero 04186-100 - São Paulo - SP - Brasil